

Kit de Prueba de Fosfato con Checker Disc

HI 38061



Descripción

La reacción entre fosfato y el reactivo causa un tinte azul en la muestra; adaptación del método de ácido ascórbico.

Especificaciones

Método	checker disc
Rango	0.00-1.00 mg/L (ppm)
	0.0-5.0 mg/L (ppm)
	0-50 mg/L (ppm)
Menor Incremento	0.02 mg/L (ppm)
	0.1 mg/L (ppm)
	1 mg/L (ppm)
Método químico	ácido ascórbico
# De pruebas	100
Peso	1010 g

Accesorios

- HI 38077-100 Reactivo de repuesto para 100 pruebas

Cómo pedir

- El kit de pruebas HI 38077 viene con 100 paquetes de reactivo de fosfato, checker disc, recipientes de vidrio con tapas (2) y pipeta plástica de 3 mL.

Ventajas

No Especifica

Video

No Especifica